

Primeros pasos con ZF Rugged Tablet 12

– Guía de inicio rápido para el usuario



ZF [pro]Diagnostics

Paso 1:

Encender la tablet y omitir la creación de una nueva cuenta de Microsoft



Para ofrecer la experiencia de incorporación más eficiente posible, le recomendamos que priorice completar **primero la instalación del software ZF MultiScan** y que posponga el inicio de sesión o la creación de una nueva cuenta de Microsoft para más adelante.



Paso 2: Insertar el

dongle de seguridad en el puerto USB




El dongle de seguridad es su **clave de autenticación única** que valida su licencia. A continuación se explica cómo instalarlo y fijarlo correctamente.

Destornille y retire la solapa de la parte superior de la cubierta de la tablet.

Inserte el dongle de seguridad en el puerto USB.

Atornille la solapa de nuevo en su lugar.



Paso recomendado:

Iniciar sesión o crear cuenta en Secure Gateway con su documento de identidad

Secure Gateway es un sistema de seguridad presente en los vehículos modernos que actúa como cortafuegos entre las herramientas de diagnóstico externas, como ZF MultiScan, y los sistemas internos del vehículo. Sin ello, el diagnóstico es limitado, y también lo es su productividad. Iniciar sesión en Secure Gateway desbloquea más funciones de forma segura.



Para completar este paso necesitará su DNI, pasaporte o permiso de conducir, y un smartphone.

Abra el software ZF MultiScan y seleccione Crear cuenta en el cuadro emergente de Secure Gateway.

Seleccione Iniciar sesión o Registrarse si es un nuevo usuario.

Complete sus datos personales.

Iniciar sesión

[¿Olvidó la contraseña?](#)

INICIAR SESIÓN

[¿No tiene una cuenta?](#)

CREAR CUENTA

☐

CONTINUAR SIN INICIAR SESIÓN

Iniciar sesión

Bienvenido al portal de gestión de usuarios. Aquí puede administrar su perfil y configuración.

[¿Olvidó la contraseña?](#)

INICIAR SESIÓN

☐

Registrarse

[¿No ha recibido un código de confirmación?](#)

Registrarse

Datos personales

* - el campo es obligatorio

Los caracteres especiales permitidos son: !@#%&*^"~{}|_+<[]>~<~>

Este campo debe coincidir con su método de identificación preferido (permiso de conducir, pasaporte, etc.)

Este campo debe coincidir con su método de identificación preferido (permiso de conducir, pasaporte, etc.)

Este campo debe coincidir con su método de identificación preferido (permiso de conducir, pasaporte, etc.)



Es importante que los datos de registro coincidan con su documento de identidad (DNI, pasaporte o permiso de conducir), ya que en el siguiente paso deberá verificar su identidad visualmente.



¡Enhorabuena! Ya puede comenzar a utilizar la tablet ZF [pro] Diagnostics para realizar diagnósticos.



¿Preguntas? Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte en support-multiscan.aftermarket-europe@zf.com



ZF [pro]Diagnostics

ZF Friedrichshafen AG | ZF Aftermarket

Obere Weiden 12
D-97424 Schweinfurt
Germany